

LEIDIMŲ REŽIMAS TREČIOJO IR ŽEMESNIO FIZINĖS SAUGOS LYGIO PERDAVIMO TINKLO OBJEKTUOSE

1. FSS administruoja Master Key raktų hierarchinio rakinimo sistemą ir įeigos korteles bei apsaugos signalizacijos kodus bei teikia neužprogramuotus raktus ir raktų programatorius (toliau - Įrenginiai) LITGRID AB (toliau - Bendrovės) Infrastruktūros priežiūros centro regionų vadovams, Informacinių technologijų ir telekomunikacijų centro grupių vadovams ir Aukštos įtampos nuolatinių jungčių skyriaus vadovui (toliau - Padaliniai).

2. Į saugomų Objektų teritoriją Bendrovės ir rangovų darbuotojai patenka atrakindami vartus/vartelius/patalpas Master Key serijinio rakinimo sistemos raktais ir atjungdami apsaugos signalizacijos sistemą individualių kodų ir įeigos kontrolės sistemos elektroninių kortelių kombinacija arba apsaugos signalizaciją, pasakius paros slaptažodį (taikoma tik rangovų darbuotojams), nuotoliniu būdu išjungia ir baigus darbus įjungia NMC operatorius. Bendrovės darbuotojus NMC operatorius identifikuoja pagal darbinius telefono numerius.

3. Slaptažodis šiame priede suprantamas kaip - raktinis žodis.

4. Objektų raktus išduoda Padalinių vadovų paskirti raktų administratoriai, priskirdami rakinimo/įeigos teises tik į tuos objektus ir patalpas, į kuriuos šie asmenys turi patekti vykdydami savo darbinės funkcijas ir tik tam laikotarpiui (rangovams), kuriuo jie vykdys minėtas funkcijas.

5. Master Key raktų išdavimo, teisių suteikimo ir teisių atnaujinimo (revalidation) tvarka pateikiama Aprašo priede Nr. 2 - Abloy clių serijinio rakinimo sistemos.

6. Jeigu asmenys, vykdydami savo darbinės funkcijas, turi patekti į visų (arba daugiau negu vieno perdavimo tinklo regiono) objektų teritorijas, šiems darbuotojams išduotų raktų teises išplečia raktų administratoriai Padalinio vadovui pateikus detalią informaciją apie objektus ir patalpas, į kuriuos šie asmenys turi patekti vykdydami savo darbinės funkcijas, bei jų darbo terminus. Įeigos kortelių teises išplečia FSS, Padalinio vadovui pateikus detalią informaciją apie objektus ir patalpas, į kuriuos šie asmenys turi patekti vykdydami savo darbinės funkcijas, bei jų darbo terminus.

7. Raktų bei elektroninių įeigos kortelių užsakymai bei teisių keitimai vykdomi vartotojams pateikus užklausas sistemoje SAVITARNA.

8. Prieš patekdami į saugomą Objektą, Bendrovės arba rangovų darbuotojai telefonu informuoja NMC operatorių apie preliminarį darbų trukmę, darbus vykdančią įmonę, atsakingą už darbų vykdymą asmenį (nurodant jo kontaktinį telefoną) taip pat pasako slaptažodį (taikoma tik rangovų darbuotojams) apsaugos signalizacijos išjungimui. Prie įėjimų į saugomą Objektą nurodomi (informacinės lentelės, lipdukai) NMC kontaktiniai telefonai. Patekimo į Bendrovės trečiojo ir žemesnio fizinės saugos lygio perdavimo tinklo objektus naudojant slaptažodžius tvarka pateikiama Aprašo priede Nr. 8.

9. Užbaigę darbus saugomame Objekte, Bendrovės arba rangovų darbuotojai užrakina vartus/vartelius/patalpas, ir informuoja NMC apie darbų pabaigą, tuomet įjungiama apsaugos signalizacijos sistema.

10. Perdavimo tinklo objektuose, kurių teritorijose yra kitų juridinių asmenų turtas, prie kurio patekti galima tik kertant Bendrovės perimetrą, šių juridinių asmenų įgalioti asmenys privalo pateikti NMC savo darbuotojų ar rangovų darbuotojų, galinčių patekti į jiems priklausančią teritoriją, sąrašą. Prieš patenkant į kitam juridiniam asmeniui priklausančią objektą juridinio asmens ar jo rangovo darbuotojai telefonu informuoja NMC operatorių apie preliminarį darbų trukmę, darbus vykdančią įmonę, darbus vykdančią asmenį (nurodant jo kontaktinį telefoną) taip pat pasako slaptažodį perimetrom signalizacijos išjungimui. Užbaigus darbus juridiniam asmeniui priklausančiame objekte, privaloma užrakinti vartus/vartelius/patalpas ir informuoti NMC apie darbų pabaigą bei įjungti apsaugos signalizacijos sistemą.

11. Perdavimo tinklo objektuose (330 kV TP) nuolat dirbantys ir/arba besinaudojantys perdavimo tinklo objektuose esančiomis patalpomis (nuomos, panaudos ar kitu raštiškai įformintu pagrindu) rangovai atsako už:

- 11.1 Asmenų ir transporto priemonių įleidimą į Objekto teritoriją tik su IPC atsakingų asmenų leidimu (patvirtinti sąrašai, tiesioginiai atsakingų IPC darbuotojų nurodymai);
- 11.2 Asmenų įleidimą į patalpas/prie įrenginių tik su IPC atsakingų asmenų leidimu (patvirtinti sąrašai, tiesioginiai įgaliotų Bendrovės darbuotojų nurodymai);
- 11.3 NMC informavimą apie galimus saugumo pažeidimus, apsaugos ekipažų įleidimą į Objektą esant pavojui.
- 12. Už tinkamą rangovų instruktavimą bei asmenų/transporto, galinčių patekti į Objektus, sąrašų sudarymą ir atnaujinimą, Bendrovės darbuotojų, galinčių duoti tiesioginius nurodymus, sąrašų pateikimą ir atnaujinimą atsakingas IPC.
- 13. Patvirtinti asmenų ir transporto sąrašai pateikiami NMC kontrolei.
- 14. Draudžiama įvežti į perdavimo tinklo objektus bei laikyti (sandėliuoti) objektuose daiktus ir medžiagas, nesusijusias su perdavimo tinklo objektų veikla bei eksploatacinėmis (remonto) paslaugomis.
- 15. Draudžiama į perdavimo tinklo objektus įnešti (įvežti) ir laikyti juose ginklus, šaudmenis, toksiškas ir sprogstamąsias medžiagas, alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas.
- 16. Objektų teritorijoje draudžiama fotografuoti ir/arba filmuoti be atskiro leidimo išskyrus atvejus, kai fotofiksacija numatyta Bendrovės sutartyse su rangovais. Leidimus fotografuoti ir/arba filmuoti turi suteikti atsakingi ISPS darbuotojai.