

Phantas S1 trumpasis vadovas

1. Įjunkite įrenginį ir prisijunkite

Įjunkite korpuso jungiklį.

Nuimkite apsauginį minkštą klijų sluoksnį nuo dešinės nubraukiklio asmenų korpuso pusės ir paspauskite korpuso jungiklį į „-“ padėtį.

Ilgai laikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

Paspauskite viršuje esantį maitinimo mygtuką ir laikykite kelias sekundes, kol įsijungs ekrano apšvietimas.

Įveskite paskyros vardą ir slaptažodį.

Įveskite prisijungimo slaptažodį ir spustelėkite mygtuką „Prisijungti“.

2. Įkrovimas

Rankinis įkrovimas

Jei nėra įkrovimo stotelės, įkrovimui galima naudoti įkroviklį. Kai įkroviklio indikatorius užsidega žaliai, įkrovimas baigtas.

Automatinis įkrovimas

Įrenginys aprūpintas įkrovimo stotele. Kai įkrovimo stotelė įjungta, įrenginys automatiškai sugrįš prie stotelės įkrovimui, kai baterijos lygis nukris žemiau 10 %.

Vykdyti įkrovimą

Įrenginys aprūpintas įkrovimo stotele, taip pat galite paspausti ekrane esančią „Automatinio įkrovimo taško“ piktogramą – tuomet įrenginys sugrįš prie stotelės ir pradės įkrovimą.

3. Pasirinkite režimą

Pasirinkite valymo režimą

Paspauskite valymo režimo piktogramą ekrane ir galėsite perjungti keturis režimus: šlavimą, dulkių valymą, plovimą ir siurbimą.

Ritininio šepečio mazgo konfigūravimas

Atidarykite šoninę apsauginę plokštę, paspauskite geltoną mygtuką, kad išimtumėte ritininį šepetį, ir pagal valymo režimą sumontuokite pagrindinį bei pagalbinį šepetį.

Sukonfigūruokite dėžės mazgą

Atidarykite įrenginio viršutinį dangtį, pagal valymo režimą sukomplektuokite dulkių dėžę (įskaitant šiukšlių talpą) ir nešvaraus vandens bakelį (įskaitant filtro krepšelį), taip pat pripildykite švaraus vandens ir kt.

4. Perkėlimo pozicionavimas

Nustumkite į darbo zoną

Paspauskite ekrane esančią veikimo režimo piktogramą, perjunkite į „Rankinio stūmimo“ režimą ir nustumkite įrenginį į norimą darbo zoną.

Pasirinkite vietos žemėlapij

Paspauskite pozicionavimo piktogramą ekrano viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite esamos vietos žemėlapij.

Padėkite nustatyti įrenginio poziciją

Atsižvelgiant į faktines sąlygas vietoje, spustelėkite bet kurį režimą sąsajoje ir, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis, padėkite įrenginiui atlikti pozicionavimą.

5. Valymo nustatymai

Eikite į nustatymų puslapį

Jei reikia pritaikyti valymo režimą, galite pereiti į „Valymo nustatymus“ per ekrane esančią „Nustatymų“ piktogramą.

Pasirinkite valymo tipą

Valymo nustatymų puslapyje spustelėkite norimo pritaikyti valymo darbo tipą.

Reguliuokite valymo nustatymus

Sureguliuavę tokius parametrus kaip spaudimas, intensyvumas, vandens kiekis, siurbimas ir greitis, išeidami iš puslapio pasirinkite „Išsaugoti“.

6. Automatinis veikimas

Pasirinkite užduoties zoną

Paspauskite užduoties piktogramą ekrano viršutiniame kairiajame kampe, pasirinkite darbo zoną, kurioje reikia atlikti užduotį, ir spustelėkite „Kitas“.

Patikrinkite vietą

Stebėkite pozicionavimo piktogramą ekrano viršutiniame kairiajame kampe ir įsitikinkite, kad ji yra žalia – tai reiškia, kad pozicionavimas vyksta tinkamai.

Automatinis veikimas

Naudodamiesi valymo režimo mygtuku ir ciklų skaičiaus mygtuku abiejose ekrano pusėse, galite pasirinkti norimą režimą ir ciklų skaičių. Tada paspauskite viduryje esantį paleidimo mygtuką, kad pradėtumėte automatinį veikimą.

7. Avarinis sustabdymas ir rizikos vengimas

Paspauskite avarinio sustabdymo mygtuką

Atsitikus nenumatytai situacijai automatinio veikimo metu, paspauskite raudoną avarinio sustabdymo mygtuką, esantį ant viršutinės įrenginio dangos, ir įrenginys nedelsiant sustos.

Avarinio sustabdymo būseną atšaukimas

Paspaudus avarinio sustabdymo mygtuką, paspauskite jį dar kartą arba palaukite 30 sekundžių – įrenginys atšauks avarinio sustabdymo būseną ir tęs užduotį.

Atšaukti avarinio sustabdymo atstatymą

Pavyzdžiui, esant avarinio sustabdymo būsenai, spustelėkite ekrane esantį uždelsto atstatymo mygtuką – tai leis įrenginiui ilgiau likti esamoje vietoje.

8. Išvalykite vidų

Išvalykite dulkių talpą

Atidarykite įrenginio viršutinį dangtį, išimkite oro filtro elementą, pašalinkite dulkes ir tuomet jį vėl įdėkite.

Išvalykite vandens bako mazgą

Išimkite šiukšlių talpą, išimkite sandarinimo juostelę, ištuštinkite šiukšles ir vėl ją įdėkite. Išpilkite nešvarų vandenį, praplaukite filtro krepšelį ir vandens baką, o tada viską vėl sumontuokite.

Išskalaukite siurbimo vamzdį

Įstatykite vandens žarną į viršutinę nešvaraus vandens siurbimo vamzdžio angą, atidarykite čiaupą ir praplaukite siurbimo vamzdį, kol iš apatinės vamzdžio angos pradės tekėti švarus vanduo.

9. Išvalykite apatinę dalį

ritininis šepetys

Suspauskite šoninio šepetio pagrindą ir nuimkite šoninį šepetį. Atidarykite dešinįjį dangtelį ir išimkite ritininį šepetį. Naudokite peiliuką susivėlusiams plaukams nuo šoninio šepetio ir ritininio šepetio pašalinti, nuplaukite ir išdžiovinkite šluostės tipo šepetį, tada viską vėl sumontuokite.

Šiukšlių dėklo mazgo valymas

Atidarykite kairiąsias dureles, paspauskite ir laikykite geltoną mygtuką, tada ištraukite šiukšlių dėklą. Išpylę šiukšles, vėl įdėkite dėklą ir uždarykite šonines dureles.

Surinkimas

Abiem rankomis spauskite geltonus taškus abiejuose nubraukiklio galuose ir spauskite žemyn, kad jį nuimtumėte. Paspauskite veržlę, šoniniu judesiu ištraukite guminę juostelę ir nuvalykite ją, tuomet vėl įdėkite gumą ir sumontuokite nubraukiklį.

10. Išvalykite išorę

Nuvalykite išorinius paviršius

Nuvalykite įrenginio išorę drėgna šluoste, vengdami liesti jutiklius.

Nuvalykite jutiklio elementą

Nuvalykite jutiklio elementus (kamerą, lidarą, jutiklį ir kt.) bei viršutinio dangčio skydelį švaria minkšta šluoste.

Nuvalykite įkrovimo stotelę

Atjunkite įkrovimo stotelės maitinimo šaltinį, nuvalykite stotelės išorę gerai išgręžta drėgna šluoste, stengdamiesi nepažeisti elektrodų plokštelių. Galiausiai vėl įjunkite maitinimą.

11. Užduočių sutrikimai

Nepavyksta įjungti įrenginio

Kai įrenginio nepavyksta įjungti, pirmiausia galite atjungti įkrovimo stotelę. Prijunkite įkrovimo laidą, esantį įkrovimo stotelės šoninėse dūrelėse, prie įrenginio, tada prijunkite įkrovimo stotelės maitinimo šaltinį ir pabandykite aktyvuoti įrenginį.

Nepavyksta pradėti užduoties

Pirmiausia įrenginį galima nustumti prie įkrovimo stotelės, kad būtų pašalinta pozicionavimo problema. Tuomet patikrinkite, ar ritininis šepetys, šoninis šepetys ir šiukšlių dėklas yra tinkamai sumontuoti. Taip pat patikrinkite, ar dulkių talpa ir vandens bakas atitinka pasirinktą užduotį.

Nesikuria veikimas pradėjus užduotį

Perjunkite įrenginį į rankinio stūmimo režimą ir, pastūmę kelis metrus, pabandykite iš naujo paleisti užduotį.

12. Veikimo sutrikimai

Nepavyksta įvažiuoti į liftą arba iš jo išvažiuoti

Išjungus įrenginį, rankiniu būdu patraukite jį nuo esamos padėties. Po to vėl įjunkite įrenginį ir rankiniu būdu atlikite išlygiavimą su įkrovimo stotele. Tuomet pabandykite iš naujo paleisti užduotį.

Dažnas judėjimas atbuline eiga veikimo metu

Jei veikiantis įrenginys dažnai trumpais atstumais traukiasi atbuline eiga, galima pristabdyti vykdomą užduotį, kruopščiai nuvalyti visus įrenginio jutiklio elementus ir tuomet tęsti užduotį.

Pozicionavimo praradimas

Kai įrenginio ekrane pasirodo pranešimas „Aš pasiklydau“, įrenginį galima rankiniu būdu nustumti prie įkrovimo stotelės, kad būtų atliktas išlygiavimas, ir taip greičiau būtų atkurta jo pozicija.

13. Valymo sutrikimai

Po grindų plovimo lieka vandens dėmių

Jei šveitimo metu ant grindų lieka ruoželiais išsidėsčiusių vandens dėmių, pirmiausia galima pristabdyti užduotį, tada įkišti drėgną šluostę į vagelę po nubraukikliu ir išvalyti viduje susikaupusias pašalines medžiagas, o tuomet tęsti užduotį.

Prastas dulkių valymo efektas

Jei šlavimo ar dulkių valymo metu nešvarumai nepašalinami efektyviai, pristabdykite užduotį, išardykite ritininio šepetio dėžę ir kruopščiai išvalykite šepetį. Tada vėl sumontuokite dalis ir tęskite užduotį.

Atliekant darbą girdimas aiškus švilpimas

Jei įrenginys darbo metu skleidžia aiškų švilpimo garsą, pirmiausia galima pristabdyti užduotį. Atidarius viršutinį dangtį, rekomenduojama iš naujo pritvirtinti vandens bako arba dulkių dėžės dangtelį, o tuomet tęsti užduotį.

14. Įspėjamasis signalas

Vakuuminio variklio aliarmas

Jei įrenginio ekrane rodomas vakuuminio variklio aliarmas, pirmiausia išimkite vandens baką, o tada per viršutinę nešvaraus vandens siurbimo vamzdžio angą praplaukite vamzdį vandens srove arba išvalykite vamzdžio sienelės kanalizavimo valikliu.

Įspėjimas: neįdiegta / neįdėta

Jei įrenginio ekrane rodomas įspėjimas „Neįdėta“ („Not Installed“), atitinkamus komponentus galima vėl įdiegti pagal konkrečią aliarmo žinutę.

Pavaros variklio aliarmas

Jei įrenginio ekrane rodomas pavaros variklio aliarmas, patikrinkite, ar prie abiejų pusių pavarinių ratų nėra įstrigusių pašalinių objektų, ir padėkite įrenginiui išsivaduoti iš kliūties.