

Išvadas į
išvaizda

Ijungimas

Išjungimas

Rankinis
operacija

Iškrovimas

Papildoma
s ir
iškrovimas

Nusausinkite
nuotekos

Skubi pagalba
stabdymas dėl
saugumo

Rankinis
operacija

Automatinis
operacija

Planavimas

Padėties
nustatymas ir
Peržiūrėti

Peržiūrėti
perspėjimus

Phantas S1 Vartotojo vadovas

Avarinis stabdymas dėl saugumo



Atsargumo priemonės:

Numatytoji užjūrio konfigūracija yra avarinio stabdymo mygtukas su sukimo-atstatymo mechanizmu. Šio tipo mygtukas nepalaiko savaiminio atstatymo po avarinio sustabdymo; jį atleisti tik sukant mygtuką.



Automatinio valymo arba automatinio grįžimo į įkrovimo doką metu, jei susidaro avarinė situacija, paspauskite avarinio stabdymo mygtuką, kad mašina būtų sustabdyta avariniu režimu.

Kai mašina yra avarinio stabdymo būsenoje, ekraną valdykite taip:

1. Bakstelėkite "Delayed Recovery", kad paslėptumėte avarinio stabdymo sąsają; pasibaigus atgaliniam skaičiavimui, mašina automatiškai išeis iš avarinio stabdymo būsenos.
2. Bakstelėkite "Abandon Reset" (atsisakyti atstatymo), kad atsisakytumėte automatinio atstatymo po avarinio sustabdymo; jį galima atstatyti tik vėliau, dar kartą paspaudus avarinio sustabdymo rankenėlę.
3. Bakstelėkite "Prižiūros režimas", kad įeitumėte į priežiūros režimą, kuriame galite vadovautis patarimais, kaip prižiūrėti ir valyti priedus.
4. Jei neatliekama jokia operacija, mašina pasibaigus atgaliniam skaičiavimui automatiškai atleids avarinio stabdymo būseną.

