

Su „Jabra“ galite:

- atsilepti į skambučius;
- užbaigti skambučius;
- atmesti skambučius;
- nutildyti garsą;
- reguliuoti garsumo lygį;

PRADŽIA

„Jabra“ naudotis paprasta, prieš tai darydami, atlikite tris veiksmus:

1. įkraukite savo laisvų rankų įrangą;
2. įjunkite garsiakalbį;
3. susiekite laisvų rankų įrangą su savo mobiliuoju telefonu.

Instrukcija	Paspaudimo trukmė
Spustelkite	Trumpai spustelkite
Spauskite	Apie 1 sekundę
Nuspauskite ir palaikykite	Apie 5 sekundes

ĮKRAUKITE SAVO LAISVŲ RANKŲ ĮRANGĄ

Išitikinkite, kad prieš naudojimą jūsų laisvų rankų įranga buvo 2 valandas kraunama. USB arba laidiniu krovikliu kabeliu prijunkite kompiuterio arba tinklo. Įkiškite kroviklį į automobilio mašinimo lizdą. Krovimo proceso metu baterijos būklės piktograma degs raudonai. Visiškai įkrovus, baterijos būklės piktograma taps žalia.

Naudokitės tik pakuotėje pateiktais krovikliais — nenaudokite kitų prietaisų kroviklių, nes taip galite pažeisti savo laisvų rankų įrangą

LAISVŲ RANKŲ ĮRANGOS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Standartinė veikseną

- Norėdami įjungti laisvų rankų įrangą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite atsiliepimo ir pabaigos mygtuką. Norėdami išjungti laisvų rankų įrangą, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite atsiliepimo ir pabaigos mygtuką

LAISVŲ RANKŲ ĮRANGOS SIEJIMAS SU TELEFONU

Laisvų rankų įrangą sujungiamo su telefonu procedūra, vadinama siejimu. Atlikus keletą paprastų veiksmų, telefoną galima susieti su laisvų rankų įranga per keletą minučių.

1. Įjunkite laisvų rankų įrangos siejimo veikseną

- Kai pirmą kartą įjungiame „Jabra“, automatiškai įsijungia siejimo veikseną, t.y., ją aptiks jūsų telefonas. Kai įjungta laisvų rankų siejimo veikseną, nuolat degs „Bluetooth“ būklės piktograma.

2. „Bluetooth“ funkciją turinčiu telefonu aptikite „Jabra“

- Vadovaukitės savo telefono naudojimo instrukcija. Pirmą išitikinkite, kad jūsų mobiliame telefone suaktyvinta „Bluetooth“ funkcija. Tada telefonu aptikite laisvų rankų įrangą. Tai dažniausiai galite padaryti telefono nustatymų meniu suradę punktą „Ryšys“ arba „Bluetooth“ ir pasirinkę parinktį „Aptikti (pridėti) Bluetooth prietaisą“.

3. Jūsų telefonas aptiks „Jabra“

- jūsų telefonas aptiks laisvų rankų įrangą pavadinimu „Jabra“. Tada telefone atsiras klausimas, ar norite susieti jį su laisvų rankų įranga. Patvirtinkite, paspausdami „Taip“ arba „Gerai“ ir įveskite rakta arba PIN kodą 0000 (4 nuliai). Jūsų telefonas patvirtins, kad siejimo procesas baigtas.

Jeigu susieti nepavyksta, įjunkite „Jabra“ siejimo veikseną rankiniu būdu:

- išitikinkite, kad laisvų rankų įrangą išjungta;
- paspauskite ir palaikykite atsiliepimo ir pabaigos mygtuką, kol išgirsite pranešimą balsu „Pairing mode“ („Siejimo veikseną“), o „Bluetooth“ būklės piktograma užsidegs.

LAISVŲ RANKŲ ĮRANGOS ĮJUNGIMAS PRIE TELEFONO

Laisvų rankų įrangą veikia tik prijungta prie mobiliojo ryšio telefono. Susiejus, laisvų rankų įrangą automatiškai prisijungia prie mobiliojo ryšio telefono. Jeigu prietaisai susiejami, bet nesujungiami, paspauskite atsiliepimo ir pabaigos mygtuką.

KAIP ...

... atsilepti į skambutį?

- Spustelkite atsiliepimo ir pabaigos mygtuką.

... užbaigti pokalbį?

- Spustelkite atsiliepimo ir pabaigos mygtuką.

... atmesti skambutį?

- Spustelkite atsiliepimo ir pabaigos mygtuką, ir skambinančiam bus išsiųstas užimtumo signalas.

... paskambinti?

- Kai skambinate mobiliuoju telefonu, skambutis automatiškai perduodamas į laisvų rankų įrangą. Jeigu jūsų telefone nėra tokios funkcijos, norėdami perduoti skambutį į laisvų rankų įrangą, paspauskite atsiliepimo ir pabaigos mygtuką.

... reguliuoti garsumo lygį?

- Norėdami reguliuoti garsumo lygį, spustelėkite garsumo lygio didinimo arba mažinimo mygtuką

... naudotis važiavimo naktį veikseną?

- Kai laisvų rankų įrangą įjungta, tuo pačiu metu paspauskite FM ir garsumo lygio didinimo mygtuką. Tada šviesa užges. Dar kartą paspaudus, šviesa vėl užsidega. Laisvų rankų įrangą visada išijungia su įjungta šviesa

* Funkcijos, pažymėtos simboliu *, veikia priklausomai nuo to, ar jūsų telefonas jas palaiko. Daugiau informacijos ieškokite telefono naudojimo instrukcijoje.

LAISVŲ RANKŲ ĮRANGOS PRIEŽIŪRA

- Visada laikykite „Jabra“ saugioje vietoje, išjungę energiją.
- Nelaikykite prietaiso aukštesnėje nei 45 °C ir žemesnėje nei 10 °C temperatūroje ar tiesioginėje saulės spinduliuotėje. Dėl to gali sutrumpėti baterijos naudojimo trukmė ir suprastėti veikimas. Dėl aukštos temperatūros taip pat gali sutrikti prietaiso veikimas.
- Nelaikykite „Jabra“ po lietuvi ir nešlapinkite kitais skysčiais.

ĮSPĖJIMAS!

Niekada nesinaudokite SP700 laisvų rankų įranga vairuodami! Visada vairuokite saugiai, venkite trukdžių ir laikykitės vietos įstatymų!

būkite atidūs naudodamiesi laisvų rankų įranga, kai esate užsiėmę viso jūsų dėmesio reikalaujančia veikla. Kai užsiimate tokia veikla, norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų ar sužalojimų, išjunkite laisvų rankų įrangą, kad ji jums netrukdytų. Vairuodami nieko nerasykite ir neskaitykite dokumentų.

Susieti ir (arba) sujungti laisvų rankų įrangą su mobiliojo ryšio telefonu ar automobilio stereofoniniu grotuvu visada reikia prieš pradėdami vairuoti.

Niekada nebandykite ardyti prietaiso patys. Nei vieno vidinio komponento pakeisti ar sutaisyti vartotojai negali. Prietaisą atidaryti gali tik įgalioti prekybos agentai ar aptamavimo centrų darbuotojai. Jeigu dėl kokios nors priežasties, įskaitant įprastinį nusidėvėjimą ar gedimą, reikia pakeisti kurį nors gaminio detalę, kreipkitės į savo prekybos agentą.

4. ACA TS028 – degių atmosferų užsidegimas

Nenaudokite laisvų rankų įrangos aplinkoje, kurioje yra degių dujų užsidegimo pavojus

GARANTIJA

Ribota 2 metų garantija

„GN Netcom A/S“ („GN“) garantuoja, kad šio gaminio medžiagos yra be defektų ir yra geros kokybės (pagal toliau išdėstytas sąlygas), ir suteikia dvejų (2) metų garantiją, galiojančią nuo įsigijimo datos („garantijos laikotarpis“). Garantijos laikotarpiu „GN“ taisto ar pakeičia („GN“ nuožūra) šį gaminį ar bet kurias sugedusias detales („garantis aptamavimas“). Jeigu taisymas ar pakeitimas komerciškai neįmanomas arba negali būti atliktas laiku, „GN“ gali pasirinkti grąžinti jums už pažeistą pirkinį sumokėtus pinigus. Pagal šios garantijos sąlygas atliekamų taisymai ar keitimai nesuteikia teisės pratešti arba iš naujo pradėti garantijos laikotarpį.

Pretenzijų dėl garantijos paraiška

Norėdami gauti garantinį aptamavimą, susisieki su „GN“ prekybos agentu, iš kurio pirkote šį gaminį, arba apsilankykite interneto svetainėje www.jabra.com, norėdami gauti daugiau informacijos apie klientų paramą. Jūs turėsite grąžinti gaminį prekybos agentui arba nusiusi jį prekybos agentui ar „GN“ (jei taip nurodyta www.jabra.com) originalioje pakuotėje arba pakuotėje, suteikiančioje tokią pačią apsaugą. Už gaminio siuntimo „GN“ išlaidas atsakote jūs. Jeigu gaminiai taikoma garantija, „GN“ prisiima gaminio grąžinimo jums išlaidas, kai atliekamas aptamavimas pagal garantiją. Grąžinimo išlaidas turėsite apmokėti jūs, jeigu gaminiai negalioja garantija arba jam neprireikia garantinio taisymo.

Norint gauti garantinį aptamavimą, reikia pateikti šią informaciją: (a) gaminį; (b) pirkimo įrodymą, kuriame aiškiai nurodytas pardavėjo pavadinimas ir adresas, pirkimo data ir gaminio tipas, įrodantį, kad nepasibaigė gaminiai taikomas garantinis laikotarpis. Taip pat pateikite (c) savo atgalinį adresą, (d) telefono numerį, kuriuo galite atsilepti dienos metu, ir (e) grąžinimo priežastį. Jūs sutinkate, kad kadangi „GN Netcom“ stengiasi sumažinti aplinkos teršimą, gaminys gali būti sudarytas iš atnaujintos įrangos, kuri susideda iš naudotų detalių, kai kurios iš jų yra suremontuotos. Visos naudotos detalės atitinka „GN“ aukštos kokybės standartus ir „GN“ gaminio veikimo ir patikimumo specifikacijas. Jūs sutinkate, kad pakeistos detalės ar komponentai tampa „GN“ nuosavybe.

Garantijos apribojimas

Ši garantija galioja tik pirmiam pirkėjui ir automatiškai pasibaigia prieš terminą, jeigu gaminys parduodamas ar kitaip perduodamas kitai šaliai. Garantija, suteikiama „GN“ šiame pareiškime, galioja tik gaminiams, įsigytiems naudoti, o ne perparduoti. Ji negalioja gaminiams, kurių pakuotės atidarytos ir kurie parduodami tokie, kokie yra be jokios garantijos. Garantija išskirtinai netaikoma tokiems ribotos naudojimo trukmės komponentams, kurie įprastai nusidėvi, kaip mikrofonams, ekrano stiklams, ausinių pagalvėlėms, moduliniais kištukams, ausinių galiukams, apdailai, baterijoms ir kitiems priedams. Ši garantija negalioja, jeigu buvo pakeistas ar pašalintas gamykloje suteiktas serijos numeris, datos kodo etiketė ar gaminio etiketė, esantys ant gaminio. Ši garantija netaikoma gedimams ar pažeidimams, kurie atsiranda dėl: (a) netinkamo laikymo, netinkamo naudojimo komerciniais tikslais, netinkamai arba nenormaliomis sąlygomis; (d) kitų veiksmų, kurie atliekami ne dėl „GN“ kaltės. Ši garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo, priežiūros, diegimo, taisymo, kurį atlieka ne „GN“ ar įgaliotas „GN“ prekybos agentas, turintis teisę atlikti garantinį aptamavimą. Bet kokie neteisėti darbai nutraukia šios garantijos galiojimą. Ši garantija netaikoma gedimams ar pažeidimams, atsiradusiems naudojant ne „GN“ prekės ženklą ar „GN“ patvirtintus gaminus, priedus arba kitą išorinę įrangą.

TAISYMAI IR KEITIMAI, REMIANTIS ŠIA GARANTIJA, YRA IŠSKIRTINĖ VARTOTOJO TEISĖS GYNIMO PRIEMONĖ. „GN“ NEATSAKO UŽ BET KOKIĄ NETYČINĖ AR LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ, PAŽEIDŽIANČIĄ BET KOKIĄ IŠREIKŠTĄ AR NUMANOMĄ ŠIO GAMINIO GARANTIJĄ. IŠSKYRUS ĮSTATYMAIS DRAUDŽIAMUS ATVEJUS, ŠI GARANTIJA YRA VIETOJE KITŲ IR NĖRA SUDĖTINĖ DALIS KITŲ IŠREIKŠTŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PERKAMUMO IR PRITAIKYMO PRAKTINIAMS TIKSLAMS GARANTIJA.

Pastaba! Ši garantija suteikia specifines legalias teises. Priklausomai nuo vietos, jūs galite turėti kitų teisių. Kai kurios jurisdikcijos neleidžia išskirti ar apriboti netyčinės ar logiškai išplaukiančios žalos ar numanomos garantijos, todėl anksčiau išvardintos išimties jums gali negaliooti. Ši garantija neturi įtakos jūsų legalioms (įstatymų numatytioms) teisėms, suteiktoms nacionaliniais ar vietos įstatymais.