


4. Pasirinkite valymo režimą

Keturius parinktus: šveitimas, dulkių šluostymas, šlavimas, siurbimas Valymas režimas bus bus perjungiamas po kiekvieno paspaudimo.




Valymo

Ciklo

5. Start auto operacija

Spustelėkite Pradėti.



Pradži

6. Auto-operation sąsaja

