

Ivadas į
išvaizda

Ijungimas

Išjungimas

Rankinis
operacija

Iškrovimas

Papildymas ir
iškrovimas

Nusausinkite
nuotekos

Skubi pagalba
stabdymas dėl

Rankinis
operacija

Automatinis
operacija


Planavimas

Padėties nustatymas ir
Perėjimas


Peržiūrėti
porepėjimus

Phantas S1Vartotojo vadovas


Mašinos ekrano nustatymai - Nauja




Atsargumo
priemonės:
Nėra




1. Bakstelėkite "Planavimo užduotys".
2. Bakstelėkite "Tvarkaraščių valdymas".



1. Bakstelėkite "Naujas".



1. Bakstelėkite "Planavimo metodas".
2. Pasirinkite planavimo metodą.
3. Bakstelėkite "Patvirtinti".



1. Nustatykite darbo laiką.