



Priedas Nr. 1

GERIAMOJO VANDENS APARATO

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1. Visada išjunkite vandens aparatą, jei jame nėra vandens.
2. Prieš įjungdami vandens aparatą pasirūpinkite, kad vandens rezervuaras būtų pripildytas vandeniu, t.y. pirma uždėkite vandens butelį, o po to įjunkite.
3. Nestatykite vandens aparato ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 laipsnių.
4. Vandens aparatą statykite tik ant lygaus paviršiaus.
5. Griežtai draudžiama tuščią vandens butelį pripildyti bet koku kitu skysčiu.
6. Niekada nieko nedėkite ant aparato ar butelio.
7. Statykite aparatą gerai vėdinamoje vietoje, dvi aparato sienelės neturi liesti sienų, baldų ar kitų daiktų.
8. Nestatykite vandens aparato prie kaitinimo angų arba tose vietose, kur jį gali pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai.
9. Jei transportuojant aparatas buvo paguldytas ant šono, pasirūpinkite, kad prieš įjungiant jis pastovėtų bent 4 valandas.
10. Karšto vandens kranelis (raudonas) turi specialią apsaugą nuo vaikų. Norėdami įsipilti karšto vandens, pastatykite rankenėlę horizontalią padėtį ir stumkite į priekį. Iki galo įstūmę, lenkite rankenėlę žemyn.
11. Vandens butelio pakeitimas:
 - ✓ Tuščią butelį nukelkite vertikaliai traukdami abiem rankomis į viršų;
 - ✓ Nuo pilno butelio kamštelio nuplėškite apsauginį lipduką;
 - ✓ Prieš pakeisdami, pilno butelio kaklelį (kamštį) nuvalykite švaria servetėle;
 - ✓ Pilną vandens butelį apverskite kakleliu žemyn ir, suėmę abiem rankomis (neimkite rankomis už kamščio), įstatykite į rezervuaro angą vertikaliai žemyn.