

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SIGNALINIS DURŲ ĮTAISAS IR SIGNALŲ RODYTUVAS MOD. SP14/VP15

INFORMACIJA PRIEŠ PARDAVIMĄ (pagal LST EN 12182 standarto 24.2.1 punkto (ar lygiavėrio standarto) bei atitinkamų priemonių standartų reikalavimus)	
Reikalavimai	Duomenų, būdų, medžiagų ar pan. aprašymas, nuorodos arba informacija, kad gamintojas nenurodo
1. Informacija, kaip gauti tokio formato informaciją, kuria galėtų naudotis regos, skaitymo ar kognityvinių sutrikimų turintys asmenys	Gamintojas nenurodo.
2. Numatytojo naudojimo ir naudojimo aplinkos aprašymas	Techninės pagalbos priemonę (TPP) sudaro durų skambutis (siųstuvas) ir nešiojamas kišeninis vibruojantis imtuvas. Ši TPP yra naudojama kaip paprastas durų skambutis, tik, jį paspaudus, informacija apie tai perduodama ir bevieliu būdu iš durų skambučio į kišeninį nešiojamą vibruojantį imtuvą. Tinkamas siųstuvo ir imtuvo tarpusavio ryšys užtikrinamas, jeigu atstumas tarp jų yra ne daugiau kaip 200 metrų atviroje erdvėje. Durų skambutis montuojamas prie durų ant sienos ar staktos. Durų skambutis montuojamas sausoje vietoje.
3. Techninės priežiūros instrukcija	Durų skambutis ir imtuvas specialios techninės priežiūros nereikalauja, tačiau abu prietaisai negali būti ardomi ar kitaip mechaniškai pažeidžiami. Rekomenduojama durų skambutį ir imtuvą testuoti ne rečiau kaip kartą per savaitę.
4. Valymo būdo ir tinkamų valiklių aprašymas	Durų skambutį nuvalykite minkšta sausa šluoste pagal poreikį. Imtuvą valykite minkšta sausa arba šiek tiek drėgna šluoste pagal poreikį. Valikliai nenaudojami
5. Dezinfekavimo būdo ir tinkamų medžiagų aprašymas	Gamintojas nenurodo.
6. Sulankstytos ar išardytos priemonės visuminiai matmenys (plotis, ilgis, aukštis), mm, ir naudoti parengtos priemonės masė, kg	Durų skambutis: 53*34*20 mm, 20 g. Imtuvas: 60*80*13 mm, 60 g.
7. Masė, kg, jei priemonė gali būti išardyta ar turi sunkesnių nei 10 kg nuimamų dalių	-
8. Jei priemonė naudojama su kitais gaminiais, nurodyti gaminius ir būdus, kuriais tai būtų galima atlikti saugiai	Šios TPP sudedamoji dalis - imtuvas - gali būti naudojamas kartu su kitais Jenile prekės ženklo siųstuvais (durų skambutis, elektroninė auklė, judesio / dūmų / dujų / atidarytų durų detektoriai ir kt.), t. y. priimti iš jų signalą ir apie tai informuoti TPP naudotoją šviesa bei vibracija. Imtuvas su Jenile prekės ženklo siųstuvais sujungiamas bevieliu būdu, imtuve nustačius sujungimo režimą ir tuo metu aktyvavus norimą sujungti Jenile prekės ženklo siųstuvą (paspaudus durų skambutį, paspaudus dūmų detektoriaus testo mygtuką ir kt.). Sujungimui pavykus, imtuvas turi pradėti šviesti ir, jei pasirinkta, vibruoti, kai

	aktyvuojamas siųstuvas (paspaudus durų skambutį ir kt.). Imtuvas gali būti sujungiamas su 20 siųstuvų. Šios priemonės sudedamoji dalis – siųstuvas – gali būti naudojamas kartu su kitais Jenile prekės ženklo imtuvais (šviečiantis kubas ir kt.), t. y. perduoti į juos signalą apie gautą durų skambutį, kad šie apie tai informuotų TPP naudotoją. Siųstuvas su Jenile prekės ženklo imtuvais sujungiamas bevieliu būdu, norimame sujungti imtuve nustačius sujungimo režimą ir tuo metu paspaudus durų skambutį siųstuvą. Sujungimui pavykus, imtuvas turi pradėti šviesti, vibruoti ar skleisti kitą signalą, kai paspaudžiamas durų skambutis.
9. Įspėjimas apie pavojingus įtaisų derinius ir ugniai atsparių bei neatsparių medžiagų derinius	Gamintojas nenurodo.
10. Gamintojo numatytų naudoti kartu su priemone pagalbinių reikmenų, dalių ar medžiagų sąrašas	Gamintojas nenurodo.
11. Jei yra įrengtas programuojamasis valdiklis, informacija apie programavimo būdą, programuoti būtina kompetenciją ir jo galima įtaka naudojimo charakteristikoms	-
12. Valdytojo reguliuojami parametrai	-
13. Priemonės sulankstymo ir išardymo galimybė ir būdas, kad ją būtų lengviau laikyti ar transportuoti	Durų skambutis ir imtuvas nelankstomi ir neardomi.
14. Priemonės transportavimo (pvz. automobiliu ar lėktuvu) instrukcijos	Gamintojas nenurodo.
15. Apsisukimo plotis (vežimėlio, vaikštytės)	-
16. Kita svarbi informacija	-
Papildomi reikalavimai vežimėliams	
17. Numatytojo vežimėlio naudotojo aprašymas, įskaitant naudotojo masę bei visus specialiuosius funkcinių galimybių reikalavimus, regos gebą ir kognityvinius gebėjimus saugiai valdyti neįgaliojo vežimėlį jam numatytoje aplinkoje	-
18. Vežimėlio matmenys (plotis, ilgis ir aukštis), mm, naudoti paruošto vežimėlio masė, kg, sulankstyto arba išardyto vežimėlio masė	-
19. Pranešimas, kad neįgaliojo vežimėlis yra didesnių nei rekomenduojama matmenų, jei naudoti paruošto vežimėlio matmenys viršija LST EN 12183 standarto A.1.1 (ar lygiaverčio standarto) pateiktas vertes	-
20. Numatytas operatorius (naudotojas, padėjėjas arba abu)	-
21. Didžiausias saugus nuolydis, naudojant stovėjimo stabdžius, laipsniais	-
22. Standartinės vežimėlio pasirinktys	-
23. Vežimėliui tinkamų padangų tipas (-ai)	-
24. Ar gamintojo numatytų nuimti dalių arba priedų nuėmimo be įrankių poveikis vežimėliui bus neigiamas ar teigiamas	-

25. Informacija, ar vežimėlį numatyta naudoti kaip sėdynę transporto priemonėje ir kokia bus, jei bus, standartinių parinkčių įtaka	-
26. Kita svarbi informacija visoms priemonėms (įspėjimai ir pan.)	-
NAUDOTOJO INFORMACIJA (pagal LST EN 12182 standarto 24.2.2 punkto (ar lygiavėrčio standarto) bei atitinkamų priemonių standartų reikalavimus)	
1. Numatytasis naudotojas	Klauskos negalią turintys asmenys.
2. Visi prieš naudojant priemonę būtini atlikti reguliavimo veiksmai arba nuostačiai ir informacija, kaip jie veikia priemonę	Prieš pradėdant naudoti durų skambutį, į jį įdėkite pakuotėje esančią bateriją. Prieš pradėdant naudoti imtuvą, jį pakraukite, naudodami pakuotėje esantį pakrovėją. Neatlikus šių veiksmų, priemonės neveiks.
3. Informacija apie galimus reguliavimo veiksmus bei kompetenciją jiems atlikti	Pakuotėje esantys prietaisai dažniausiai jau yra tarpusavyje sujungti, t. y. imtuvas priima durų skambučio siunčiamus signalus, ir TPP naudotojui jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia. Tačiau, paaiškėjus, kad imtuvas nepriima durų skambučio siunčiamo signalo (paspaudus durų skambutį, imtuvas nereaguoja), reikia atlikti šių prietaisų sujungimą: 1. Įjunkite imtuvą (padėtis "ON"); 2. Paspauskite ant imtuvo esantį sujungimo mygtuką, kol imtuvas pradės šviesti raudonai (ISPĖJIMAS: nelaikykite paspaudę mygtuko imtuvui pradėjus šviesti, nes atjungsitė imtuvą nuo visų anksčiau sujungtų produktų); 3. Kol imtuvas šviečia raudonai, aktyvuokite durų skambutį, t. y. jį paspauskite. 4. Jeigu prietaisai susijungė, paspaudus durų skambutį, imtuvas turi pradėti mirksėti žaliai ir, jei pasirinkta, vibruoti.
4. Visų valdytuvų, įskaitant stabdžius, veikimo instrukcijos	-
5. Priemonės ar nuimamų dalių išardymo ir surinkimo instrukcijos	Durų skambutis ir imtuvas neardomi. Norint išimti ar įdėti bateriją į durų skambutį, nuimamas ir vėl uždedamas durų skambučio nugarinėje dalyje esantis baterijos skyrelio dangtelis.
6. Vietos, už kurių sudedamąsias dalis galima laikyti, kad jas būtų galima saugiai paimti bei nešti, ir (arba) ardymo, surinkimo ar nešimo būdas	Gamintojas nenurodo.
7. Tikėtina priemonės naudojimo trukmė	Gamintojas nenurodo.
8. Įspėjimas, kad gali padidėti ar sumažėti paviršiaus temperatūra, veikiant išoriniams karščio ar šalčio šaltiniams (pvz. saulės šviesai, išorės aplinkai)	Gamintojas nenurodo.
9. Įspėjimas, jei priemonė galėtų trukdyti veikti jos aplinkoje esantiems įtaisams, spinduliuojantiems elektromagnetinius laukus (pvz. parduotuvių signalizavimo sistemos, automatinės durys ir kt.)	Gamintojas nenurodo.
10. Įspėjimas, jei priemonės naudojimo charakteristikoms gali daryti įtaką elektromagnetiniai laukai (pvz., kuriuos spinduliuoja mobilieji telefonai, elektros generatoriai arba didelės galios šaltiniai)	Gamintojas nenurodo.

11. Įspėjimas ir priemonės saugaus naudojimo instrukcijos, jei jos numatytasis naudojimas neįmanomas, kad nebūtų pavojaus (pvz. skylės, angos, gnybimo vietos ir pan.)	Gamintojas nenurodo.
12. Įspėjimas ir priemonės saugaus naudojimo instrukcijos, jei jos numatytasis naudojimas neįmanomas, kad nebūtų judamųjų dalių keliamo pavojaus (pvz. suspaudimo)	Gamintojas nenurodo.
13. Medžiagų ir sąrankų atsparumo užsidegimui lygis	Gamintojas nenurodo.
14. Pavaros sistemos įjungimo ir išjungimo instrukcija, jei naudojama	-
15. Baterijos tipas ir nominalioji įtampa	Durų skambutis: keičiama 23A 12V baterija. Imtuvas: pakraunama 3.7V 2200mAh ličio baterija.
16. Baterijos techninės priežiūros instrukcijos	Durų skambučio baterija yra keičiama, todėl rekomenduojama jį testuoti ne rečiau kaip kartą per savaitę, kad būtų užtikrintas savalaikis baterijos keitimas. Jeigu paspaudus durų skambutį nesigirdi signalo ir imtuvas nereaguoja, pakeiskite bateriją. Jeigu imtuvas neveikia (paspaudus durų skambutį, imtuvas nereaguoja), pakraukite imtuvą. Jeigu imtuvo baterija nepasikrauna, kreipkitės į gamintoją ar jo įgaliotą atstovą.
17. Baterijos įkroviklio naudojimo instrukcijos, įskaitant įspėjimus apie visus galimus pavojus saugai (pvz. dujų kaupimosi įkrovimo zonoje galimybė)	Gamintojas nenurodo.
18. Informacija apie panaudotų baterijų ir kitų priemonės dalių perdirbimą	Gamintojas nenurodo.
19. Paprastų problemų, tarp jų ir prakiurusių padangų (naudojant pneumatines padangas) remonto, sprendimo instrukcija	Jeigu durų skambutis neveikia (paspaudus durų skambutį, neatsiranda signalas ir imtuvas nereaguoja), pakeiskite bateriją. Jeigu imtuvas neveikia (paspaudus durų skambutį, imtuvas nereaguoja), pakraukite imtuvą. Jeigu imtuvas pakrautas, pabandykite sujungti durų skambutį ir imtuvą iš naujo (žr. Naudotojo informacija, 3 p.).
Papildomi reikalavimai vežimėliams	-
20. Unikalus neįgaliojo vežimėlio identifikavimo numeris ar informacija apie jo vietą ant vežimėlio	-
21. Gamintojo rekomenduotas padangų slėgis, kPa, bar arba PSI	-
22. Instrukcija, kaip išardyti neįgaliojo vežimėlį, kad būtų paprasčiau jį laikyti ar vežti	-
23. Tuščio vežimėlio transportavimo (pvz. mašinoje, lėktuve) instrukcija	-
24. Vežimėlio dalių, kurios, tikėtina, būtų keliamos norint vežimėlį išardyti, surinkti arba pernešti, masė, kg	-
25. Vežimėlio tvirtinimo metodai ir naudotojo saugos diržai, rekomendacijos apie tinkamas tvirtinimo ir saugos diržų sistemas, jei gamintojas nurodo, kad vežimėlį galima naudoti kaip sėdynę motorinėje transporto priemonėje	-

26. Įspėjimas ir simbolis (LST EN 12183 30 psl. arba lygiaverčio standarto), jei vežimėlio negalima naudoti motorinėje transporto priemonėje	-
27. Instrukcija kaip įsigyti ir pritvirtinti dubens saugos diržą, jei jis nėra pateiktas su vežimėliu	-
28. Vežimėlio paruošimo ilgam nenaudojimo laikui (pvz. ilgesniam nei keturi mėn.) ir paruošimo naudoti po nenaudojimo instrukcija	-
29. Įspėjimas, jei sėdynės arba ratų padėtis po reguliavimo gali neatitikti saugos ribinių verčių	-
30. Jei naudojimui paruošto vežimėlio plotis arba ilgis viršija LST EN 12183 standarto A.1.1 punkte (ar lygiaverčio standarto) rekomenduotas vertes, įspėjimas apie avarinės evakuacijos maršrutus	-
31. Pranešimas, jei vežimėlio eksploatavimo charakteristika (taip pat ir naudotojo) viršija ribas, nurodytas sąveikos techninės specifikacijoje dėl pritaikymo neįgaliems asmenims (TSS) M priede	-
32. Informacija, kaip gauti pranešimus apie gaminio saugą, ir gaminio grąžinimą, pvz., užtikrinant, kad tiekėjas pateikia naujausią kontaktinę informaciją	-
33. Gamintojo pavadinimas ir adresas	-
34. Vietos, kuriose galima vežti papildomus daiktus (pvz. pirkinių krepšys, kuprinės laikiklis)	-
35. Kita svarbi informacija (įspėjimai ir pan.)	-
PRIEŽIŪROS INFORMACIJA (pagal LST EN 12182 standarto 24.2.3 punkto (ar lygiaverčių standartų) reikalavimus)	
1. Techninės priežiūros, reguliavimo bei taisymo ir dalių keitimo instrukcija	Durų skambučio baterija yra keičiama, todėl rekomenduojama ją testuoti ne rečiau kaip kartą per savaitę, kad būtų užtikrintas savalaikis baterijos keitimas. Jeigu paspaudus durų skambutį, ant neatsiranda signalas ir imtuvas nereaguoja, pakeiskite bateriją. Jeigu imtuvas neveikia (paspaudus durų skambutį, imtuvas nereaguoja), pakraukite imtuvą. Jeigu imtuvas pakrautas, pabandykite sujungti durų skambutį ir imtuvą iš naujo (žr. Naudotojo informacija, 3 p.). Jeigu atlikus nurodytus veiksmus durų skambutis ir (ar) imtuvas neveikia, kreipkitės į gamintoją ar jo įgaliotą atstovą.
2. Prevencinės apžiūros, techninės priežiūros ir kalibravimo, įskaitant techninės priežiūros dažnumą, informacija	Rekomenduojama durų skambutį ir imtuvą testuoti ne rečiau kaip kartą per savaitę.
3. Nurodymai, kaip saugiai atlikti įprastinę techninę priežiūrą, kad būtų užtikrintas saugus priemonės naudojimas	Gamintojas nenurodo.
4. Dalys, kurių prevencinę apžiūrą ir techninę priežiūrą turi atlikti aptarnaujantis personalas, įskaitant taikomus laikotarpius ir duomenis apie faktinį atlikimą	-
5. Kita svarbi informacija	-