

GARSO RODYTUVAS (ELEKTRONINĖ AUKLĖ)
mod. BBC18

Šis garso rodytuvas (elektroninė auklė), kaip ir kiti “Jenile” prekės ženklo produktai, yra pritaikyti asmenims su klausos negalia. Garso rodytuvą sudaro siųstuvas (kamera) ir imtuvas (monitorius), jų tarpusavio ryšys yra bevielis. Monitoriaus ekrane yra matomas kameros siunčiamas vaizdas. Kamera turi naktinio matymo funkciją, todėl geros kokybės vaizdas monitoriuje gali būti matomas visą parą. Monitoriaus ekrano reguliuojamas, o monitoriuje matomas vaizdas gali būti priartinamas iki 4 kartų. Apie kameros fiksuojamus garsus monitoriuje pranešama garsu (garso stiprumas reguliuojamas), optiniais skirtingų spalvų signalais, kurie parodo garso lygį, (vaiko verksmo garsumo indikatorius) taip pat vibracija, kuri įsijungia automatiškai, kai vaiko verksmo garsumo ir trukmės indikatoriai pasiekia pakankamą lygį. Taip pat yra galimybė nuotoliniu būdu pasikalbėti su vaiku (kamera transliuoja į monitorių sakomus žodžius).

Garso rodytuvas (elektroninė auklė) gali būti sujungimas su kitais prekės ženklo “Jenile” imtuvais (pvz. šviečiančiu kubu, nešiojamu kišeniniu vibruojančiu imtuvu ir kitais), kurių šioje komplektacijoje nėra.

Garso rodytuvas (elektroninė auklė) yra sukomplektuotas su pakrovimo įranga.

Gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija. Pridedama instrukcija lietuvių kalba, kurioje nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija.

Priemonės gamintojas: Jenile International.



Kartu su šiuo aprašymu pateikiami dokumentai:

1. Garso rodytuvo (elektroninės auklės) mod. BBC18 atitikties Atviro konkurso sąlygų 1 priedo “Techninė specifikacija” 14 dalyje “Garso rodytuvas (elektroninė auklė)” nurodytiems techniniams reikalavimams lentelė;
2. Garso rodytuvo (elektroninės auklės) mod. BBC18 instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis;
3. Atitikties deklaracija garso rodytuvui (elektroninei auklei) mod. BBC18 (skaitmeninė kopija ir vertimas) (žr. konfidenciali informacija);
4. Garantinis lapas garso rodytuvui (elektroninei auklei) mod. BBC18;
5. Techninės pagalbos priemonės naudojimo instrukcija garso rodytuvui (elektroninei auklei) mod. BBC18.