



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. PNO4471**

Išduotas 2024 m. sausio 30 d., galioja iki 2029 m. sausio 29 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
UAB „Christeyns Baltic“, Šeimyniškių g. 21, LT-09236 Vilnius.

Biocidinio produkto tipai

2 tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.

Biocidinio produkto pavadinimas

Peracid Forte.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Christeyns N.V., Afrikalaan 182, BE-9000 Gent (Belgija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Peroksiacto rūgštis, CAS Nr. 79-21-0, EB Nr. 201-186-8.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Skalbiniams dezinfekuoti ir balinti asmens sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

4471.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, jeigu šiam biocidiniam produktui bus išduotas autorizacijos liudijimas taikant 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 42 straipsnyje numatytas procedūras.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4471
1 priedas

PERACID FORTE

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS (TIEKĖJAS)

Peroksiacto rūgštis, CAS Nr. 79-21-0, EB Nr. 201-186-8, gamintojas:

Christeyns N.V., Afrikalaan 182, BE-9000 Gent (Belgija)

ETIKETĖ

PERACID FORTE

Skystis

Veiklioji medžiaga peroksiacto rūgštis, CAS Nr. 79-21-0, EB Nr. 201-186-8, 15 %.

Sudėtyje yra: vandenilio peroksido; acto rūgšties; <5 % fosfonatų.



Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
Gali ėsdinti metalus.
Kenksminga prarijus arba įkvėpus.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.



Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Ėsdina kvėpavimo takus.



Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degių medžiagų.
Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.



PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Pavojinga

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Skalbiniams dezinfekuoti ir balinti asmens sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Autorizacijos liudijimo Nr. PNO4471; liudijimo turėtojas UAB „Christeysn Baltic“, Šeimyniškių g. 21, LT-09236 Vilnius.

Tūris

Tinka naudoti

PERACID FORTE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

PERACID FORTE skirtas medvilniniams, poliesteriniams-medvilniniams ir vilnioniams audiniams (vilnioniams– ne aukštesnėje negu 40° temperatūroje) dezinfekuoti automatinėse skalbimo mašinose. Priemonę dozuoti automatinė dozavimo sistema arba rankiniu dozatoriumi pagrindiniame skalbime kartu su skalbimo priemonėmis pagal Christeysn skalbimo technologiją naudojant bet kokio kietumo vandenį.

Šiluminė-cheminė dezinfekcija:

- prie 40 °C temperatūros – 6,0 ml PERACID FORTE vienam litrai vandens, skalbimo laikas 10 min., sausų skalbinių ir vandens kiekio santykis 1:4;
- prie 60 °C temperatūros – 0,7 ml PERACID FORTE vienam litrai vandens, skalbimo laikas 15 min., sausų skalbinių ir vandens kiekio santykis 1:5;
- prie 70 °C temperatūros – 0,7 ml PERACID FORTE vienam litrai vandens, skalbimo laikas 10 min., sausų skalbinių ir vandens kiekio santykis 1:5.

Ne biocidinė paskirtis: skalbinius balinti (pagal gamintojo rekomendaciją) 30–75 °C temperatūroje. Vadovautis gamintojų pateiktomis tekstilės gaminių skalbimo rekomendacijomis.

Skalbinius dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.

Preparatas pasižymi baktericidiniu (pagal EN 1276), mielicidiniu ir fungicidiniu (pagal EN 1650) bei sporicidiniu (pagal EN 13704) poveikiu.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniais asmenims neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje, ne žemesnėje kaip –20 °C ir ne aukštesnėje kaip +30 °C temperatūroje. Nemaišyti su kitomis priemonėmis.