

Universal peroxide

Speciali priemonė nustatyti dezinfekcijos priemonių likučius ant skalbinių po paskutinio skalavimo ir gręžimo

Pritaikymas


Nustatyti dezinfekcijos priemonių likučius ant skalbinių po paskutinio skalavimo ir gręžimo pagal HN 130:2012 reikalavimus.

Tinka visų rūšių baltiems ir spalvotiems audiniams.


Naudojimo instrukcijos

- Užlašinti 1 – 3 lašus Universal peroxide
- Praėjus 1 minutei palyginti spalva
- Jei audinio spalva nepasikeičia (teigiamas) dezinfekcijos priemonių likučių nėra
- Jei audinio spalva pasidarė gelsva (neigiamas) reikia papildomai atlikti skalbinių skalavimą

Teigiamas



Neigiamas



Pastaba:

Jeigu skalbimo mašinoje ar tunelinės skalbimo mašinos kameroje skalbiasi spalvoti skalbiniai, rekomenduojame kartu skalbti baltos spalvos audinio skiautę, tam kad būtų galima atlikti tikslenį spalvos palyginimą.

Dėl tikslesnio priemonės panaudojimo prašome kreiptis į UAB „Christeyns Baltic“

Fizikinės ir cheminės savybės

Tiksli informacija saugos duomenų lapuose.

Ekologija

Tiksli informacija saugos duomenų lapuose.

Saugumas ir transportavimas

Priemonė yra nepavojinga

Produktas suklasifikuotas ir paženklintas pagal ES pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką. Atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus

Sandėliavimas

Laikyti sausoje ir vėsioje patalpoje. Mažiausia sandėliavimo temperatūra iki 5°C.

Pakavimas

Buteliukas su pipete 65 ml

Informacija pasiteiravimui:

UAB „Christeyns Baltic“
Šeimyniškių g. 21, LT-09236, Vilnius, Lietuva
Tel: +370 618 01730; faks: +370 5 2462454
info.baltic@christeyns.com