



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

KIILTO MD 10+ GREEN

Stipriai šarminis skystis indų plovimui indaplovėse

SUDĖTIS

Priemonės sudėtyje yra <5% polikarboksilato, <5% fosfonatų, 5-15% natrio hidroksido, 15-30% GLDA (Gliutamininė rūgštis, N-N-diacetinė rūgštis, Tetranatrio druskos). Darbinio tirpalo pH 12.0. Koncentrato pH 14,0. Lyginamasis svoris 1.32 kg/l

SAVYBĖS

Tai priemonė, turinti **baltos gulbės ženklą** (ekologiška). Mažai putojantis, skaidrus, bespalvis skystis. Nėra jokių chloro junginių. Efektyviai plauna net ir ypatingai kietame vandenyje, nes sudėtyje esantis GLDA minkština vandenį ir didina plovimo efektyvumą, neleidžia susidaryti kalkinėms nuosėdoms mašinoje. Fosfonatai minkština vandenį ir didina plovimo poveikį. Natrio hidroksidas emulguoja riebalus, šalina nešvarumus, skaido krakmolą ir proteinus, palaiko tinkamą plovimui pH lygį. Polikarboksilatas skaido nešvarumus ir nuosėdas. Nerekomenduojama aliumininių indų plovimui.

NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZUOTĖ

Prieš naudojant KIILTO MD 10+ GREEN, rekomenduojama į plovimo krepšį sudėtus indus praplauti 35°C temperatūros vandeniu. Krepšius su indais sudėti taip, kad plovimo čiurkšlė lengvai pasiektų pasvirusias indų puses. Rekomenduojama plovimo tirpalo temperatūra 60-65°C. Paskutinio skalavimo vandens temperatūra +85-90°C. Plovimo priemonės dozuotė: 0,3 g / 1 l vandens.



DARBŲ SAUGOS NURODYMAI IR SANDĖLIAVIMAS

Ardanti (ėsdinanti). Stipriai nudegina.

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandneiu. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones). Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

Laikyti sandariai uždarytoje gamintojo pakuotėje, ne žemesnėje +5°C temperatūros patalpoje. Vengti kontakto su lengvais metalais. Bijo šalčio.

Tinkamumo naudoti terminas nurodomas ant kiekvienos pakuotės.

PAKUOTĖ

5 l (6,6 kg); 10 l (13,1 kg); 20 l (26,2 kg) indas

2 kg dėžutė (100 tablečių)



Gamintojas: KiiltoClean Oy., Suomija
Platintojas: UAB "Deimena", Lietuva

UAB "DEIMENA"

Staniūnų g. 66
LT-36142 Panevėžys
tel. (8~45) 433966, 439689
tel./faks. (8~45) 439695
El.p. info@deimena.lt
www.deimena.lt

Skyriai:

Ateities g. 10
LT-08303 Vilnius
tel. (8~5) 2697689
tel./faks. (8~5) 2697926
vilnius@deimena.lt

Partizanų g. 63M
LT-50306 Kaunas
tel. (8~37) 797413
tel./faks. (8~37) 798644
kaunas@deimena.lt

Birutės g. 9
LT-91223 Klaipėda
tel. (8~46) 325645
tel./faks. (8~46) 324075
klaipeda@deimena.lt

Draugystės pr. 2
LT-77145 Šiauliai
tel. (8~41) 399284
faks. (8~41) 434814
siauliai@deimena.lt